

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ OS ANDROID

ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI PAJERO SPORT



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ НА ВСЕ МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI PAJERO SPORT



ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте всем указаниям.
 - Мультимедийная система NAVIPILOT DROID может быть установлена на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и отрицательным полюсом на корпусе.
 - Перед установкой отключите «-» клемму с АКБ и не подключайте до полной установки системы.
 - Прокладку кабелей производите как можно дальше от источников электрических помех. Обратите внимание на то, чтобы кабеля не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля — рычагами «печки», рулевыми тягами и т. п.
 - Если автомобиль оборудован подушкой безопасности или имеет закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника.
- Рекомендации по обновлению программного обеспечения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При обновлении программного обеспечения, SD карта, с которой будет производиться обновление, должна быть отформатирована в файловой системе FAT 32.

- Не вынимайте SD карту из головного устройства до окончания процедуры обновления.
- Замок зажигания автомобиля должен находиться в положении включено до окончания процедуры обновления.
- Убедитесь, что все процессы обновления ПО выполнены корректно.

1. Подготовка автомобиля к монтажу

Для снятия штатного головного устройства подготовьте пластиковый съёмник панелей и крестовую отвертку.

Для разборки панелей центральной консоли автомобиля необходимо использовать пластиковые съёмники.

Использование металлических предметов может привести к повреждению декоративных панелей.

2. Разборка центральной консоли



Пластиковым съёмником подденьте верхнюю накладку и снимите её, потянув на себя



Открутите саморезы крепления бортового компьютера (если он входит в комплектацию автомобиля).
Извлеките его и отсоедините разъёмы.



Извлеките штатное головное устройство, используя специальные съёмники.



Отсоедините разъёмы от штатного головного устройства и протяните их в верхнюю часть консоли к месту установки головного устройства.



Жгуты бортового компьютера выведите вниз, к месту установки штатной магнитолы.

Установите GPS-антенну на штатный кронштейн.



Выведите в перчаточный ящик USB-разъёмы



на
ми.

3. Монтаж мультимедийной системы

Закрепите опциональные кронштейны крепления мультимедийной системы болтами М5 как показано на фото.



Подключите жгут питания АГУ NAVIPILOT к штатным разъемам. и установите ГУ в верхней части консоли, закрепив штатными саморезами 16x5мм

Установите верхнюю накладку .



Переставьте бортовой компьютер на место штатной магнитолы с помощью специальной рамки

Проверьте работоспособность мультимедийной системы.

