



**Устройство организации видеовхода  
MyDean 9115  
для автомобилей Volvo  
с мультимедийной системой  
Sensus Connect**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

[www.mydean.ru](http://www.mydean.ru)

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1  
Тел. +7 (495) 540-41-80  
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8  
Тел. +7 (812) 605-00-22  
г. Казань, ул. Островского, д.576, офис 406  
Тел. +7 (843) 203-58-85

[info@mydean.ru](mailto:info@mydean.ru)

Техническая  
и информационная  
поддержка

**8-800-555-14-34**

[support@mydean.ru](mailto:support@mydean.ru)

## Описание

Устройство организации видеовхода MyDean 9115 предназначено для установки дополнительного мультимедийного и навигационного оборудования на автомобиле **Volvo** с системой **Sensus Connect**.

## Особенности

- Переключение между режимами отображения с помощью дополнительной кнопки или кнопкой Navi.
- Возврат в оригинальное меню нажатием одной кнопки.
- Автоматическое переключение на камеру заднего вида.
- Активные парковочные линии.
- Отображение показаний штатных парктроники при работе с неоригинальной камерой.

## Значение DIP-переключателей на блоке видеointерфейса

№ переключателя	On	Off
1 - RGB вход	включен	выключен
2 - AV1 вход	включен	выключен
3 - AV2 вход	включен	выключен
4 - Формат видеосигнала для RGB входа	RGB (800x480)	NTSC (480x240)
5 - Выбор режима отображения при подаче +12V на зеленый провод разъема питания	Изображение с камеры заднего вида	Оригинальное изображение со штатной системы автомобиля
6 - Режим программирования или калибровки	Переключите 1 раз для программирования ИК контроллера или 5 раз для калибровки тачскрин	Нормальный режим работы
7 – Всегда выключен		
8 – Режим отображения парктроника	Отображает	Не отображает

## Управление режимами работы видеointерфейса

- Выбор источника изображения для монитора производится с помощью дополнительной кнопки или кнопки Navi.
- Переключение источников происходит в следующем порядке: OEM → NAVI → AV1 → AV2 → OEM.

Для установки Устройства организации видеовхода в автомобиль, выполните следующие действия.

1. Аккуратно снимите рамку.
2. Снимите заглушку привода DVD. Аккуратно отожмите крепежи в промежутке между передней рамкой и воздуховодами.



3. Открутите открывшиеся два винта «торкс».
4. Открутите два винта «торкс» в тыловой части основной рамки



5. Переведите рычаг КПП в положение N и снимите рамку.
6. Открутите два винта «торкс».



7. Выньте магнитолу.

**Внимание! Не повредите оптический кабель!**

8. Перенесите из штатного разъёма в разъём MyDean оптический кабель и два разъёма: чёрный и белый.



9. Разъём LVDS идёт в разрыв.



10. Выведите все провода за заранее снятый перчаточный ящик.



11. Отогните рамку и откройте монитор.



12. Отогните рамку ещё сильнее и снимите монитор.



13. Разберите монитор для интеграции тач-стекала.



14. Выведите контакты тач-стекала.



15. Назначения всех разъёмов обозначены на блоке. В указанном разъёме: жёлтый AV1, белый AV2, красный – камера.



16. Настройки интерфейса: 1 – меню, 2 – вверх, 3 – вниз.



17. PDC – изменение положения символа автомобиля с парктрониками.

